



Trehøje Døre ^{AS}

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

Januar 2007

Vedligeholdelsesvejledning

Monteringsforskrift for klassificerede døre

Diverse vejledninger

Rengøring af døre og karme:

Dørplade og karme, der er fabriksmalede eller lakerede, kan rengøres med næsten alle normale rengøringsmidler, f.eks. med en blød klud vredet op i sulfosæbe eller 1/2 del vand og en del petroleum.

Det kan ikke anbefales at anvende klorin og acetone, da det blegger farverne. Slibende rengøringsmidler (skurepulver) må ikke anvendes.

Vedligeholdelse af beslag:

Hængsler smøres inden montering med syrefri olie eller vaseline, herefter ca. en gang årligt.

Låse kræver normalt ingen smøring, dog kan låsefallen med fordel smøres med syrefrit fedt eller vaseline.

Paskviler, kantrigler o. lign. behandles på samme måde.

Rustfrie stålparkeplader rengøres med almindelige syrefri rengøringsmidler. Tør pladen af med en olievædet klud og tør efter med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, stålborste eller syreholdige midler.

Kontrol af brand- og lyddøre:

Det bør kontrolleres, at den foreskrevne luft mellem døre og karme vedholdende er til stede, samt at brandpastalister og tætningslister ikke er defekte.

Ved branddøre kontrolleres endvidere, at lukkemekanismer m.m. er funktionsdygtige.

Tætningslister vedligeholdes efter samme principper som døre og karme.

Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål til vore produkter, står vi naturligvis til rådighed.

www.trehoeje.dk